

# Annexe 2

---

## Liste du Matériel pour la Pose

### 1. Préparation du chantier

- Mètre ruban (50 m et 5 m)
- Cordon marqueur
- Ciseaux
- Marteau de charpentier
- Brosse à poils durs
- Raclette

### 2. Nettoyage de la Géomembrane Firestone

- Chiffons propres (coton doux)
- Produit nettoyant Splice Wash (en jerrican)

### 3. Fixation mécanique

- Foreuse électrique
- Mèches (béton et acier)
- Scie à métaux
- Tournevis
- Pompe à mastic
- Tenaille

### 4. Assemblage des lés

- Tampon applicateur QuickScrubber
- Seau en plastic
- Marqueur blanc
- Rouleau en caoutchouc siliconé de 50 mm de largeur

### 5. Collage de la Géomembrane Firestone

- Brosses de 100 mm de largeur (poils courts et résistants aux solvants)
- Rouleaux à peinture de 225 mm de largeur (résistants aux solvants, poils courts)
- Pistolet à air chaud
- Rouleau en caoutchouc siliconé de 50 mm de largeur

### 6. Divers

- Gants en caoutchouc
- Câbles électriques
- Raclettes